

始業点検手順書

作成日

2003年4月20日

常務

飯尾

作成者

花田

順序	点検内容	順序	点検内容	改訂日	改訂内容
①	キャブ右側より… 右前タイヤの空気圧 右前タイヤの亀裂・損傷	⑨	運転席に乗り… パーキングブレーキの引きしろ エンジンのかかり具合・異音 ウインドウウォッシャー液の噴射状態		
②	キャブ前面にまわり… 冷却水の量 ウインドウウォッシャー液の量 ブレーキ液の量 エンジンオイルの量 ランプ類の汚れ・損傷 ランプ類の点灯・点滅具合		ワイパーのふき取り状態 ランプ類の点灯・点滅具合 空気圧力・上がり具合 エアブレーキバルブの排気音 ブレーキの効き具合 バックミラーの写り具合		
③	キャブ左側に移動して… 左前タイヤの空気圧 左前タイヤの亀裂・損傷				
④	キャブ左側から荷台後ろへ移動し… 燃料タンクからの漏れ・給油口の汚れ				
⑤	左後ろタイヤに移動し… 左後タイヤの空気圧 左後タイヤの亀裂・損傷				
⑥	荷台後ろへまわり… ランプ類の汚れ・損傷 ランプ類の点灯・点滅具合				
⑥	荷台後ろへまわり… ランプ類の汚れ・損傷 ランプ類の点灯・点滅具合				
⑦	右後ろタイヤに移動し… 右後タイヤの空気圧 右後タイヤの亀裂・損傷				
⑧	キャブ右側後へ移動し… バッテリー液の量				



